Moule à pâtisserie spécial Noël

NC-2884-675
NC-2885-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet article. Ce moule à pâtisserie vous permet de préparer vos propres chocolats de Noël et de créer d'adorables petits desserts. Vous pouvez également l'utiliser comme moule à glaçons. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Moule à pâtisserie
- Mode d'emploi

Composition
Silicone

Variantes du produit
- NC2884-675 : 2 moules en silicone poursapin en 3 dimensions
- NC2885-675 : 2 moules silicone Noël pour chocolats & pâtisseries

Utilisation
Avant la première utilisation, lavez le moule avec de l'eau chaude. Séchez-le ensuite soigneusement. Le moule à pâtisserie est compatible four traditionnel, réfrigérateur et compartiment congélateur. Il est inutile de graisser ce moule à pâtisserie.

Nettoyage
Lavez le moule avec de l'eau chaude, sans liquide vaisselle. Séchez-le ensuite soigneusement, et retirez les résidus éventuels. Le moule à pâtisserie peut être lavé au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- ATTENTION ! Risque de brûlures ! Lorsqu'il est placé dans un four, le produit devient très chaud ! Veillez à ne pas toucher directement le moule pendant et après l'utilisation.
- Ne déplacez ou rangez le moule que lorsqu'il a complètement refroidi.
- ATTENTION : risque de brûlures pouvant être causées par la chaleur, la vapeur brûlante, ou l'eau de condensation. Utilisez des maniques ou des gants de cuisine pour retirer les aliments chauds.
- N'utilisez jamais le produit sur une surface de cuisson ou à proximité d'un feu ou d'une source de gaz.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3 D-79426
Buggingen, Allemagne

Fiche d'informations produit

© 11/2013 - MB//KB/RC//LS - GS